



Verarbeitungsanleitung Vorschicht Out

Erforderlich Produkte - Stucco Out

Stucco Out ist eine Wandbeschichtung für den Außenbereich, die sowohl in Matt als auch in Seidenglanz erhältlich ist. Folgende Produkte werden benötigt:

1. Stucco Out 25kg
2. Vorschicht Out 25kg
3. Grundierung Out
4. Finish Out
5. Farbe

Der Wandputz Stucco Out mit dem Effekt Marmor Matt oder Seidenglanz ist ausschließlich für den Außenbereich bedacht und kann auf verschiedene Außenwände aufgebracht werden. Dazu zählt normales Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton und Leichtbeton, ebenso wie Bimbsbeton.

Außen-Fassade vorbereiten

Eine entsprechende Vorbereitung der Wände ist unerlässlich, um später ein exzellentes Ergebnis zu erhalten. „Stucco Out“ Aussen-Wandbeschichtung kann nur optimal anhaften, wenn die Wände entsprechend vorbereitet werden. Diese Vorbereitung schließt ein, dass die Wände glatt, tragfähig, sauber und trocken sind.

Außerdem ist es extrem wichtig, dass sich weder Öl, Schmutz, Staub noch Farbrückstände, Mörtel oder Betonreste auf der Wand befinden. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Risse oder Löcher optimal verschlossen sind.

Der Untergrund entscheidet über die jeweilige Wahl der Grundierung. Besonders ist eine „Grundierung Grob“ im Außenbereich zum Empfehlen. Ein ziemlich glatter und homogener Untergrund stellt die Grundvoraussetzung für ein optimales Resultat dar.

Bei Untergründen wie normalem Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton, Leichtbeton oder Bimsstein ist eine Grundierung grundsätzlich erforderlich. Um eine bestmögliche Haftung zu gewährleisten, sollte eine Grundierung von Stuccolab verwendet werden.

Wichtig

Da die Aufbringung im Außenbereich stattfindet, haben folgende Faktoren einen erheblichen Einfluss auf das Abbinden und den Aushärtungsprozess der Grundierung Grob. Das gilt vor allem bei organisch gebundenen Putzen. Dazu zählen vor allem niedrige Außentemperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Starker und warmer Wind sollte ebenso vermieden werden wie direkte Sonneneinstrahlung oder auch starker Regen.



Verarbeitungsanleitung Vorschicht Out

Vorschicht Out verarbeiten

„Vorschicht Out“ wird in Weiss schon fertig zum Verarbeiten geliefert. Vor der Anwendung gründlich ca. 5-10 Minuten mit einen elektrischen Quirl umrühren. Bevor „Stucco Out“ (Grundputz) auf die Wand aufgebracht werden kann, wird die „Vorschicht Out“ sonderlich mit dem Farbsystem von Stuccolab abgetönt, damit die nachfolgenden Schichten vom Grundputz keinen farbigen Kontrast oder Differenz hervorheben. Hierbei wird die Vorschicht mit einer Dicke zwischen 3-4 mm vollflächig aufgetragen. Vor der Austrocknung, ca. 1 bis 2 Stunden, wird die

Wand nun mit dem Venezianischen Spachtel leicht verpresst. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass der Druck jedoch nicht zu groß ist. Auf diese Weise wird eine glatte und homogene Fläche hergestellt. Für gewöhnlich ist die Aufbringung einer Schicht ausreichend, abhängig vom Untergrund kann aber auch eine zweite Schicht hinzugefügt werden. Dank der „Vorschicht Out“ wird die Anwendung von „Stucco Out“ verbessert und zudem sorgt sie für einen zusätzlichen Oberflächenschutz. Gleichzeitig reduziert sie zudem auch noch den Feuchtaufbau und den Materialverbrauch vom Grundputz.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccolab.de oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 2162-9469552**

Ihr Team von Stuccolab

Fa. Stuccolab

Hochstr. 6

41749 Viersen

Tel.: +49 (0) 176-72951375

Umst. Id-Nr.: DE815632951

info@stuccolab.de

www.stuccolab.de

